



KENDY

Kullanım Kılavuzu
Operating Instructions



TCC-The Chair Company ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

KENDY modelini daha iyi tanımanız ve fonksiyonlarını öğrenmeniz için bu kılavuzu hazırladık.

Thank you for choosing a product from TCC-The Chair Company.

In order to simplify the handling of the KENDY chair, we have created a brief summary of the functions for you.

türkçe

1. Mekanizma

Senkron Mekanizma

Kilitlemek için koltuğun sol alt kısmındaki kolu aşağıya doğru itiniz. 5 pozisyonda mekanizmayı kilitlemek mümkündür.

Dinamik bir oturma için mekanizma kolunu yukarı doğru çekiniz ve mekanizmayı açınız.

2. Oturak yükseklik ayarı

Oturak yüksekliğini kademesiz olarak ayarlamak için koltuğun sağ alt tarafındaki kolu kullanınız.

Dikkat! Amortisör tamiri veya değişimi, firma teknik personeli tarafından yapılmalıdır.

3. Oturak derinlik ayarı (Opsiyonel)

Koltuk üzerindeyken oturağın sağ alt iç kısmındaki butonu içeriye doğru

bastırınız ve bırakmadan kalçanızı ileriye doğru iterek oturak derinliğini ayarlayınız.

4. Bireysel ağırlık ayarı

Bireysel ağırlık ayarı koltuk altında orta kısımda bulunmaktadır. Arkalıđı yumuřatmak için silindir řeklindeki regelatörü sola, sertleřtirmek için ise sađa dođru çevirin.

5. Kolçak ayarı

3D Kolçaklar, yanlardaki butona basınız ve kolçak yüksekliğini ayarlayınız. Kolçak üstü pedlerin açısını ayarlamak için pedleri sađa-sola döndürünüz. Kolçak derinliğini ayarlamak için kolçak pedlerini basitçe ileri-geri itiniz.

6. Arkalık yükseklik ayarı

Arkalık yüksekliğini ayarlamak için arkalıđı yanlardan iki elinizle tutup yukarıya dođru çekiniz ve istediđiniz kademedede bırakınız. Arkalık en üst kademededen de yukarı çekilirse tekrar en alt pozisyonuna geri döner.

7. Bel desteđi ayarı (2D)

Bel desteđi ařađı-yukarı ve arkasındaki topuz vasıtasıyla ileri-geri hareket ettirilerek isteđe göre ayarlanabilir.

8. Yüksekliđi ve açısı ayarlanabilen kafalık (KENDY 8) Kafalık yüksekliđini ve açısını yukarı-ařađı basitçe hareket ettirerek ensenizi destekleyecek şekilde ayarlayın.

9. Tekerlekler

DIN EN 12529 normuna uygun ve ađırlıđa duyarlı fren sistemine sahiptir. Halı zemin için: Tekerleđin tüm rengi siyahtır.

Sert zemin için: Tekerleđin dıř kısmı farklı renktedir.

10. Temizleme

Döşemeli kısımlar döşeme için uygun deterjanlar ile temizlenebilir.

11. Kullanım uyarısı

Bu büro koltuğunu genel kullanım talimatlarına göre kullanınız. Üzerine çıkıp basamak olarak kullanmak, kolçak üzerine oturmak kazalara neden olabilir.

english

1. Kinematic

Synchronous Mechanism

Press the lever on the left side underneath the seat downwards: Latches the back in 5 positions. Press the lever upwards: Releases the mechanism for "dynamic sitting".

2. Seat height adjustment

To raise or lower the height of the seat on an infinitely variable scale, pull adjustment lever on the right side underneath the seat upwards.

Caution! The pneumatic springs should be repaired or replaced by trained personnel only.

3. Seat depths adjustment (Optional)

Hold down the front lever underneath the seat and move the seat with your

bottom into the desired position.

4. Weight adjustment

The weight adjustment regulator is located at the front beneath the seat. Turn it to the left to obtain a light setting, or to the right to tighten the mechanism.

5. Armrest adjustments

3D Armrest: Press the buttons on the sides to adjust the armrest height. To adjust the angle of the armrest pads, rotate them left or right. To adjust the armrest depth, simply push the armrest pads back and forth.

6. Height adjustable backrest

The backrest will engage at the required height setting when pushed upwards. To readjust the backrest to a lower position, push the backrest to the highest position and guide it down to the engaging position at the bottom.

7. Lumbar support adjustment (2D)

The lumbar support can be adjusted as

desired by moving it up and down and forward and backward via the knob on the back.

8. Height and angle adjustable headrest (KENDY 8) Adjust the height and angle of the headrest to support your neck simply by moving it up or down.

9. Castors

Castors as per DIN EN 12529 – with load controlled braking mechanism.

For textile floors: The wheels of the castors are uni-coloured over the whole surface.

For hard floors: The soft tread of the wheel is of a different colour.

10. Cleaning

Upholstery parts can be cleaned by means of the appropriate commercial detergents for upholstery.

11. Considerations for use

Only use this office swivel chair in accordance with the intended by respecting the general duty of care. Danger of accident exists in the case of use as an ascent assistance, sitting on armrests or other improper use.





scan
for
product
pages



TCC-THE CHAIR COMPANY
BÜRO KOLTUK SANAYİ VE TİC. A.Ş.

www.tcc.com.tr

